



ELESA original design VDS+IR-SST



**2 Bohrungskennzeichnung**

- B ohne Nabennut
- K mit Nabennut

**4 Form**

- R mit drehbarem Griff

1 3

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	b	h	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	r	Ø Zylindergriff
100	10	22	20	30	25	27	24	9	22	34	45	39	15,5
125	12	26	24	35	28	31	28	11	27	39,5	60	49	18
150	14	26	24	38	30	34	32	10	30	44	65	58	22
200	20	40	38	50	40	44	39	13	36	53	90	81	25

**Ausführung**

- **Kunststoff**  
Thermoplast (Polypropylen PP)  
- verstärkt, schlagfest  
- temperaturbeständig bis 80 °C  
- schwarz, matt
- **Nabennutbuchse**  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4301
- **Deckel**  
Kunststoff, hellgrau
- **Umleggriffe**  
- Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)  
- schwarz, matt  
- Umlegmechanik / Achsteil  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- **Nabennut P9 DIN 6885** → Seite 1806
- **ISO-Passungen** → Seite 1873
- **Querbohrungen GN 110** → Seite 1808
- **Kunststoff-Eigenschaften** → Seite 1876
- **Edelstahl-Eigenschaften** → Seite 1883
- **RoHS-konform**

**Auf Anfrage**

- mit Sicherheits-Umleggriff (selbsttätig rückschwenkend)

**Hinweis**

Bei Umleggriff-Handrädern GN 521.6 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Der Deckel verbirgt Befestigungselemente z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

siehe auch...

- **Edelstahl-Vorlegescheiben GN 184.5 (zur axialen Befestigung)** → Seite 978

<b>Bestellbeispiel</b>  <b>GN 521.6-150-K16-R</b>	1	d <sub>1</sub>
	2	<b>Bohrungskennzeichnung</b>
	3	d <sub>2</sub>
	4	<b>Form</b>

1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4